

RIOA17 站號設定說明

1. 位於模組正面中間圓形三段切換開關，有 WID(左)、RUN(中)及 SID(右)。
 2. 先轉至 SID(右)再開機(送電),約 14 秒會顯示目前站號(初始為 1)。
 3. 再由 SID(右)轉至 RUN(中) 每轉 1 次站號會加 1,範圍 1~15,以二進制表示(可連線超級終端機會顯示 ID)。
 4. 由 RUN 轉至 WID(左)約 7 秒 TX1 閃表示寫入 OK。
- 註:轉至預設定站號須在 4 秒內,作寫入否則會恢復原站號)。
5. 最後轉至 RUN(中)。